

## Gebrauchsanleitung

# Alassio®

Kellnerbörse 42063



Vertrieben durch:  
Jüscha GmbH  
Herrlinghausen 8  
42929 Wermelskirchen

**Kundenservice:**  
**+ 49 2196 72410**  
**info@juescha.de**

## Allgemeines

### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu der Kellnerbörse 42063 und enthält wichtige Informationen zur Benutzung. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird die Kellnerbörse 42063 im Folgenden lediglich als „Kellnerbörse“ bezeichnet.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Geldbörse verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Andernfalls können Sie sich verletzen oder die Geldbörse beschädigen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie die Geldbörse an Dritte weitergeben, händigen sie unbedingt auch diese Gebrauchsanleitung aus.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die Geldbörse nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Geldbörse ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Benutzung der Geldbörse kann zu Beschädigungen führen.

- Die Geldbörse verfügt über mehrere Einschubfächer für Ausweise Kredit- und Visitenkarten. Diese Fächer sind jeweils für eine Karte bestimmt.
- Vermeiden Sie ein Überfüllen der Geldbörse, da dies zu Beschädigungen der Geldbörse oder des Inhalts führen kann.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge des Münzfachs.

## Auspacken und Prüfen

- Nehmen Sie die Geldbörse aus der Verpackung und prüfen Sie ob sie Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Geldbörse nicht. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder an die angegebene Serviceadresse des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

## Reinigung

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Reinigung der Mappe kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine kratzenden oder spitzen Reinigungsutensilien wie Messers, Metall- oder Nylonbürsten oder Ähnliches. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Leichte Verschmutzungen mit einem Schwamm oder Lappen und herkömmlicher Lederpflege beseitigen.
- Lassen Sie die Geldbörse vollständig trocknen, bevor Sie sie verstauen.

## Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Kellnerbörse an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- Halten Sie die Kellnerbörse von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen auf.



## Entsorgung

### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung Sortenrein. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über die entsprechende Wertstoffsammlung.

### Kellnerbörse entsorgen

Altprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sollte die Geldbörse einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie sie entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

## Technische Daten

Modell: 42063

Material: Leder

Abmessung: ca. 17,5 × 10 × 3,5 cm

Gewicht: ca. 0,19 kg