



Platzierungsvorschläge Latzhose e.s.industry		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinsti- ckung	Stick- emblem	Transfer- druck
52	Linke Patte Oberschenkel- tasche	10 x 2	10 x 4	—
56	Linkes Schienbein	—	—	5 x 10
58	Rechter Oberschenkel senkrecht	3 x 22	—	5 x 20
59	Unter rechter Hosentasche	10 x 8	10 x 10	10 x 10
60	Rechts über Knie	10 x 8	10 x 10	10 x 10
62	Rechtes Schienbein	—	—	5 x 10

Platzierungsvorschläge Latzhose e.s.industry		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinsti- ckung	Stick- emblem	Transfer- druck
66	Linke Gesäßtasche	—	10 x 5	10 x 5
68	Linke Wade	—	—	10 x 30
72	Rechte Wade	—	—	10 x 30
74	Latztasche	10 x 3	10 x 5	10 x 6
76	Latztaschenpatte mittig	10 x 2	10 x 2	—
77	Latzhosenträgerverbin- dungsstück	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5



Für die Industriewäsche  
empfehlen wir Ihnen  
unsere speziellen  
Industrie-Transferemblem.  
Gerne beraten wir Sie telefonisch.

\*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!  
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.